

Android

Wie entferne ich Google Gemini von der Ausschalttaste?

Die meisten Android-Smartphones verwenden den Ein-/Ausschalter zum Aufruf von **Google Gemini**.

In den Einstellungen unter System / Touch-Gesten und Bewegungen / Ein-Aus-Taste gedrückt halten kannst Du eine App festlegen, die beim längeren Drücken der Ausschalttaste aufgerufen wird.

Wenn Du **Google Gemini** eher selten verwendest, kann langes Drücken der Taste dann auch wieder wie gewohnt das Ausschalten-Menü aufrufen.

Wenn längeres Drücken **Google Gemini** aufruft, kannst Du durch gleichzeitiges Drücken der Lauter-Taste mit der Ein-Aus-Taste weiterhin das Ausschaltmenü aufrufen.



Weitere Tipps zu Android: [Android Smartphone: Einfach alles können - Die besten Tipps und Tricks: Für alle Geräte mit Android System wie Google Pixel, Samsung, Xiaomi, OnePlus, Realme u. v. m \[*\]](#)

(mit diesem und anderen mit [*] gekennzeichneten Links unterstützt Du die Weiterentwicklung und Betrieb der Smartphone-FAQ)

Eindeutige ID: #1049

Verfasser: Administrator

Letzte Änderung: 2026-06-22 20:30